

Lisanslama

- Lisanslama

Lisanslama

A10 cihazlarda Application deliver controller lisansı içerisinde gelmektedir. Sanal cihazlarda lisanslama glm.a10networks.com adresinden alınan bir token ın cihaza eklenmesi yoluyla yapılır.