

# Diskler ve al??an versiyonlar

A10 vThunder zerinde 1 adet disk ve ierisinde 2 farklı adet image barındırabiliyoruz. 2 adet farklı imaj herhangi bir gncelleme operasyonu sonrasında rollback yapmak adına ou zaman avantaj saėlayabiliyor.

Ayrıca 2 adet image zerinden hangi image ile cihazımızı boot edebileceėimizi seebilir, bir sonraki reboot ileminde de bunu uygulayabiliriz.

ACOS zerinde; konfigurasyon modunda,

ADC-1-Active(config)#bootimage hd pri

eklinde konfig yaptıktan sonra, cihazımız ilk reboot ileminde HD(Hard Disk) zerinde bizim belirteceėimiz image zerinden cihazımızı boot edecektir.

Ayrıca, anlık olarak cihazımız zerindeki image versiyonlarını grntlemek iin aaėıdaki ıktıdan faydalanabiliriz.

```
ADC-1-Active#show version
```

```
Thunder Series Unified Application Service Gateway vThunder
```

```
Copyright 2007-2019 by A10 Networks, Inc. All A10 Networks products are  
protected by one or more of the following US patents:
```

```
10749904, 10742559, 10735267, 10708150, 10686683, 10659354, 10637717
```

```
10630784, 0623992, RE47924, 10601788, 10599680, 10594600, 10581976
```

```
10581907, 10554517, 10536517, 10536481, 10530847, 10523748, 10516730
```

```
10516577, 10505984, 10505964, 10491523, 10484465, 10469594, 10454844
```

```
10447775, 10411956, 10397270, 10389835, 10389538, 10382562, 10360365
```

```
10348631, 10341427, 10341335, 10341118, 10334030, 10318288, 10305904
```

```
10305859, 10298457, 10268467, 10257101, 10250629, 10250475, 10243791
```

```
RE47296, 10230770, 10187423, 10187377, 10178165, 10158627, 10129122
```

```
10116634, 10110429, 10091237, 10069946, 10063591, 10044582, 10038693
```

```
10027761, 10021174, 10020979, 10002141, 9992229, 9992107, 9986061
```

```
9979801, 9979665, 9961136, 9961135, 9961130, 9960967, 9954899, 9954868
```

```
9942162, 9942152, 9912555, 9912538, 9906591, 9906422, 9900343, 9900252
```

```
9860271, 9848013, 9843599, 9843521, 9843484, 9838472, 9838425, 9838423
```

```
9825943, 9806943, 9787581, 9756071, 9742879, 9722918, 9712493, 9705800
```

```
9661026, 9621575, 9609052, 9602442, 9596286, 9596134, 9584318, 9544364
```

9537886, 9531846, 9497201, 9477563, 9398011, 9386088, 9356910, 9350744  
9344456, 9344421, 9338225, 9294503, 9294467, 9270774, 9270705, 9258332  
9253152, 9231915, 9219751, 9215275, 9154584, 9154577, 9124550, 9122853  
9118620, 9118618, 9106561, 9094364, 9060003, 9032502, 8977749, 8943577  
8918857, 8914871, 8904512, 8897154, 8868765, 8849938, 8826372, 8813180  
8782751, 8782221, RE44701, 8595819, 8595791, 8595383, 8584199, 8464333  
8423676, 8387128, 8332925, 8312507, 8291487, 8266235, 8151322, 8079077  
7979585, 7804956, 7716378, 7665138, 7675854, 7647635, 7627672, 7596695  
7577833, 7552126, 7392241, 7236491, 7139267, 6748084, 6658114, 6535516  
6363075, 6324286, 8392563, 8103770, 7831712, 7606912, 7346695, 7287084  
6970933, 6473802, 6374300

64-bit Advanced Core OS (ACOS) version 4.1.4-GR1-P8, build 53 (Jul-23-2021,01:13)

Booted from Hard Disk primary image

Number of control CPUs is set to 1

Serial Number: vThunder85D7CDAC0845D3EB32CA2F5FE991AF759B59ECEB

aFlex version: 2.0.0

GUI primary image (default) version 4\_1\_4-GR1-P8-4\_1\_4-gr1-p8-8

GUI secondary image version 4\_1\_4-GR1-P8-4\_1\_4-GR1-P8-53

aXAPI version: 3.0

Cylance version: N/A

Hard Disk primary image (default) version 4.1.4-GR1-P8, build 53

Hard Disk secondary image version 4.1.4-GR1-P8, build 53

Last configuration saved at Oct-6-2021, 22:12

Virtualization type: VMware

System Polling Mode: On

Hardware: 4 CPUs(Stepping 0), Single 20G drive, Free storage is 12G

Total System Memory 8130 Mbytes, Free Memory 4943 Mbytes

Hardware Manufacturing Code: N/A

Current time is Oct-12-2021, 11:50

The system has been up 14 days, 15 hours, 33 minutes

Ek olarak cihazımızın hangi image ile boot ettiğini öğrenmek için aşağıdaki parametreyi kullanabiliriz.

ADC-1-Active# show bootimage

(\* = Default)

Version

-----

Hard Disk primary	4.1.4-GR1-P8.53 (*)
-------------------	---------------------

Hard Disk secondary	4.1.4-GR1-P8.53
---------------------	-----------------

(\*) ile ifade edilen satır cihazın řu anda alıřtırmakta olduėu image'ı ifade ediyor.

Revision #1

Created 9 November 2022 14:22:28 by Mesut Bayrak

Updated 9 November 2022 14:22:47 by Mesut Bayrak