
Interface / Arabirim istatistikleri

A10 ADC üzerinde interfacelerimizin anlık PPS değerlerini aşağıdaki komut ile görebiliriz

```
Lab(NOLICENSE)#show interfaces statistics
```



Revision #2
Created 2022-11-09 14:16:25 UTC by Mesut Bayrak
Updated 2022-11-09 14:16:55 UTC by Mesut Bayrak