

Güncelleme / Geri alma

Cihazları güncelleme yada geri alma işlemlerini içeren bölümdür.

- [Diskler ve çalışan versiyonlar](#)
- [Güncelleme \[aVCS olmadan\]](#)
- [Güncelleme \[aVCS varken\]](#)

Diskler ve al??an versiyonlar

A10 vThunder üzerinde 1 adet disk ve ierisinde 2 farklı adet image barındırabiliyoruz. 2 adet farklı imaj herhangi bir gncelleme operasyonu sonrasında rollback yapmak adına oėu zaman avantaj saėlayabiliyor.

Ayrıca 2 adet image üzerinden hangi image ile cihazımızı boot edebileceėimizi seebilir, bir sonraki reboot iřleminde de bunu uygulayabiliriz.

ACOS üzerinde; konfigurasyon modunda,

```
ADC-1-Active(config)#bootimage hd pri
```

řeklinde konfig yaptıktan sonra, cihazımız ilk reboot iřleminde HD(Hard Disk) üzerinde bizim belirteceėimiz image üzerinden cihazımızı boot edecektir.

Ayrıca, anlık olarak cihazımız üzerindeki image versiyonlarını grntlemek iin ařaėıdaki ıktıdan faydalanabiliriz.

```
ADC-1-Active#show version
```

```
Thunder Series Unified Application Service Gateway vThunder
```

```
Copyright 2007-2019 by A10 Networks, Inc. All A10 Networks products are  
protected by one or more of the following US patents:
```

```
10749904, 10742559, 10735267, 10708150, 10686683, 10659354, 10637717
```

```
10630784, 0623992, RE47924, 10601788, 10599680, 10594600, 10581976
```

```
10581907, 10554517, 10536517, 10536481, 10530847, 10523748, 10516730
```

```
10516577, 10505984, 10505964, 10491523, 10484465, 10469594, 10454844
```

```
10447775, 10411956, 10397270, 10389835, 10389538, 10382562, 10360365
```

```
10348631, 10341427, 10341335, 10341118, 10334030, 10318288, 10305904
```

```
10305859, 10298457, 10268467, 10257101, 10250629, 10250475, 10243791
```

```
RE47296, 10230770, 10187423, 10187377, 10178165, 10158627, 10129122
```

```
10116634, 10110429, 10091237, 10069946, 10063591, 10044582, 10038693
```

```
10027761, 10021174, 10020979, 10002141, 9992229, 9992107, 9986061
```

```
9979801, 9979665, 9961136, 9961135, 9961130, 9960967, 9954899, 9954868
```

```
9942162, 9942152, 9912555, 9912538, 9906591, 9906422, 9900343, 9900252
```

```
9860271, 9848013, 9843599, 9843521, 9843484, 9838472, 9838425, 9838423
```

```
9825943, 9806943, 9787581, 9756071, 9742879, 9722918, 9712493, 9705800
```

```
9661026, 9621575, 9609052, 9602442, 9596286, 9596134, 9584318, 9544364
```

9537886, 9531846, 9497201, 9477563, 9398011, 9386088, 9356910, 9350744
9344456, 9344421, 9338225, 9294503, 9294467, 9270774, 9270705, 9258332
9253152, 9231915, 9219751, 9215275, 9154584, 9154577, 9124550, 9122853
9118620, 9118618, 9106561, 9094364, 9060003, 9032502, 8977749, 8943577
8918857, 8914871, 8904512, 8897154, 8868765, 8849938, 8826372, 8813180
8782751, 8782221, RE44701, 8595819, 8595791, 8595383, 8584199, 8464333
8423676, 8387128, 8332925, 8312507, 8291487, 8266235, 8151322, 8079077
7979585, 7804956, 7716378, 7665138, 7675854, 7647635, 7627672, 7596695
7577833, 7552126, 7392241, 7236491, 7139267, 6748084, 6658114, 6535516
6363075, 6324286, 8392563, 8103770, 7831712, 7606912, 7346695, 7287084
6970933, 6473802, 6374300

64-bit Advanced Core OS (ACOS) version 4.1.4-GR1-P8, build 53 (Jul-23-2021,01:13)

Booted from Hard Disk primary image

Number of control CPUs is set to 1

Serial Number: vThunder85D7CDAC0845D3EB32CA2F5FE991AF759B59ECEB

aFlex version: 2.0.0

GUI primary image (default) version 4_1_4-GR1-P8-4_1_4-gr1-p8-8

GUI secondary image version 4_1_4-GR1-P8-4_1_4-GR1-P8-53

aXAPI version: 3.0

Cylance version: N/A

Hard Disk primary image (default) version 4.1.4-GR1-P8, build 53

Hard Disk secondary image version 4.1.4-GR1-P8, build 53

Last configuration saved at Oct-6-2021, 22:12

Virtualization type: VMware

System Polling Mode: On

Hardware: 4 CPUs(Stepping 0), Single 20G drive, Free storage is 12G

Total System Memory 8130 Mbytes, Free Memory 4943 Mbytes

Hardware Manufacturing Code: N/A

Current time is Oct-12-2021, 11:50

The system has been up 14 days, 15 hours, 33 minutes

Ek olarak cihazımızın hangi image ile boot ettiğini öğrenmek için aşağıdaki parametreyi kullanabiliriz.

```
ADC-1-Active# show bootimage
```

```
(* = Default)
```

```
Version
```

```
-----
```

Hard Disk primary	4.1.4-GR1-P8.53 (*)
-------------------	---------------------

Hard Disk secondary	4.1.4-GR1-P8.53
---------------------	-----------------

(*) ile ifade edilen satır cihazın řu anda alıřtırmakta olduėu image'ı ifade ediyor.

Güncelleme [aVCS olmadan]

Güncelleme [aVCS varken]

1. A10 cihazımıza image'ı çekeceğimiz uzak hostumuzun Layer 3 erişim kontrolü yapılmalı.
2. VCS'de vMaster ve vBlade rolündeki cihazlar hem aynı version a sahip olmalı, hem de bu versiyonlar aynı image alanından(primary veya backup) boot edilmiş olmalıdır. kontrol için "show version" 3.Daha sonra konfigürasyon yedeğimizi A10 üzerinde diğer image alanına da kaydediyoruz. "write memory all-partition"

4.Upgrade öncesi tüm trafiği vMaster'a döndürmeliyiz eğer ortamda vrrp-a çalışıyorsa ve VRRP olarak vMaster Active değilse. "-vrrp-a vrid priority 255 device x(vMaster Cihazımızın VCS ID numarası)

Trafiğin komple vMaster'a geçmesinin başka yöntemi de mevcut "vrrp force-standby" gibi.Bu önerilen bir yöntem değil.vBlade reboot edip upgrade olduktan sonra trafiği üstüne almak isteyebilir ve farkında olmadığımız sorunlarla karşılaşabiliriz.Bu nedenle kontrollü geçişte yarar var.

5. Vmaster cihaz üzerinde aşağıdaki şekilde upgrade prosedurunu başlatabiliriz. upgrade hd pri use-mgmt-port show-percentage scp://user@x.x.x.x/file-path/file-name staggered-upgrade-mode Device [0-4] (Vcs üzerinde vBlade cihazın Device Numarası yazılmalı)
6. Yukarıdaki proseduru uyguladıktan sonra upgrade sonrası reboot edilsin mi diye sorulacaktır."Yes" şeklinde geçiyoruz. Upload bittikten sonra Vmaster cihazımız bu image üzerinde kontrol yapacak, eğer image'ı geçerli bulursa upload edilmiş dosyayı VCS üzerindeki vBlade'e upload edecek. vBlade aygıtı image'ı alıp kendini upgrade edecek.

Ardından boot edilen vBlade üzerinde "show version" yaparak yeni versiyona geçilip geçilmediği kontrol edilmeli. Daha sonra vrrp Active durumunu, Vmaster'dan alıp vBlade olan cihaza geçirmeliyiz.

Özetle trafiği upgrade olan vBlade cihazımız üzerine almalıyız. Bu işlemten sonra vBlade cihazı yeni Vmaster olacak ve yeni vBlade olan yani eski vMaster, cihaza image'ı upload edecek. Upload bittikten sonra yeni vBlade cihazımız reboot olacak.

TL;DR:

1. konfigürasyon yedeği alınmalı ve son hali kaydedilmeli
2. Konfigürasyon cihaz üzrinde all-partition ortak alanına kaydedilmeli
3. write memory all-partition -Vmaster'ın tüm trafiği aldığına emin olduktan sonra
4. vrrp-a vrid XX
 - priority 255 device XX(vMaster Cihazımızın VCS ID numarası) 5.Upgrade vmaster da başlatılır Upgrade hd pri use-mgmt-port show-percentage scp://user@x.x.x.x/file-path/file-name staggered-upgrade-mode Device [0-4] -Vcs üzerinde vBlade cihazın Device Numarası yazılmalı- Upgrade sonrası reboot edilsin mi diye sorulacaktır."Yes"
5. cihaz yeni versiyon ile açıldığında kontroller yapılır.

6. Sorun olmadığı gözlemlendiğinde, Vrrp-a master görevi güncellemesi yapılmış cihaza verilir.
7. Staggered upgrade gereği Eski versiyonda kalan, eski master, yeni imajı otomatik olarak alır ve kendini reboot eder.